




組立説明書




4 先ほど取り付けした4のグレーの部分を図のように後方に折ります。




1 1をシートから外し、図のように折っていきます。次に、5を1に差し込みます。




5 グレーの部分を図のように差し込みます。




2 2と3を1のグレーの部分に差し込みます。




6 6をグレーの部分に差し込みます。



3 4をシートから外して1に取り付けます。




7 グレーの部分に7を差し込めば完成です。



段ボールは、「ごみ」にはなりません。

使い終わったダンボールは、何度も新しい段ボールへと生まれ変わります。

※ダンボールは分別回収されて平均7～8回ほど再生されています。



90%以上がリサイクルされるダンボールは森林の保護や資源の有効活用に活躍しています。

90%以上リサイクル




ハコモの遊び方

初めから打ち抜かれているのでノリもはさみも必要なく組み立てられます。組み立てた後は絵の具やクレヨンなど、好きな道具で色付けしてください。

ハコモの仲間たち



動物シリーズ・ハムスター



動物シリーズ・ねずみ



動物シリーズ・うさぎ