














福引千本つり大会

● ● ● 取扱い説明書 ● ● ●

セット内容物




- 紙管 大 830mm/6本  ● ジョイント 12ヶ 
- 中 600mm/8本  ● 天板 (50穴)、POP (50穴) 1ヶ 
- 小 520mm/6本  ● ストッパー 25入×2袋=50本 
- ヒモ、Sカン 25入×2袋=50本 
- ストッパー 25入×2袋=50ヶ  ● 天井板 1枚 
- 輪ゴム 1袋×20ヶ 

- 1 紙管をジョイントでつなぎ枠を作ります。
- 2 側面板の両面テープを剥がしPOPに貼り付けます。
- 3 組んだ枠の上部に天板、POPを置きます。





- 4 ヒモを天板の下から各穴に通します。(最大50本)
- 5 POPの前からストッパーを各ヒモに取り付けます。

※天板の穴に通したヒモはさらにPOPの穴にも1本ずつ通してください。



- 6 上から穴の位置が見えないようにする為、天井板を天井の上ののせてください。
- 7 組立完成



※ヒモの先端のSフックに景品を吊るして使用してください。
 ※大きな景品は付属の輪ゴムを使い吊るしてください。